

PureFlame

Rechargeable Design Lighter



Fig 1



Fig 2





Fig 3



Imported by
PureFlame
www.Pureflame.eu

1. Funktion

- 1.1 Dette produkt fungerer på et Genopladeligt, lithium-ion batteri. Booster-teknologi øger lavspændingen på 3,7V til halv-sinus højspænding på 7KV med en frekvens på omkring 15KHz, der genererer høj frekvens, og skaber en høj temperatur-lysbue.

Pureflame benyttes til cigaretter, stearinlys og andet brandbart materiale. Den erstatter en konventionel gas- og brændstoftilgter. Pureflame er miljøvenlig alternativ til traditionelle lightere. Det er kun fysisk adgang til lysbuen, når du tænder, og der er fremkommer ingen skadelige gasser.

2. Produktbeskrivelse.

- 2.1 Oplades med et USB-stik, der tilsluttes en computer, en mobiloplader eller andre opladere med udgangsspænding på DV 0.5V, maks udgangsstrøm under 3000mA (tablet-opladning på 2100mA anbefales).
- 2.2 Første gang Pureflame skal benyttes – skal du først tænde og slukke den. Det samme gælder, når lighteren ikke har været i brug i lang tid.
- 2.3 Under opladning er der lys i bunden af Pureflame. Lyset slukker ved fuld opladning.
- 2.4 Pureflame er fuldt opladet efter 2-3 timer. Når batteriet er fuldt opladet, afbrydes strømkilden, da en overladning reducerer batteriets levetid.
- 2.5 Batteriet er genopladeligt og kan oplades hundredvis af gange.
- 2.6 Pureflame har overophedningssikring, hvilket betyder, at bliver lighteren for varm, virker den ikke – før den er blevet afkølet igen til den rigtige driftstemperatur.
- 2.7 Brug ikke Pureflame i mere end 10 sekunder ad gangen. Dette for at undgå for høj temperatur, som kan påvirke lighterens levetid.

3. Brug

- 3.1 Skub dækslet op med en finger (Figur 1), og tryk på knappen, som findes under dækslet. Sæt lysbuen i kontakt med det materiale, du vil antænde.

Skub dækslet op (Figur 1)
Tænd med lysbuen (Figur 2)

3.2 Opladning

- 3.3 Sæt opladerkablet i USB-porten på siden af Pureflame og derefter tilslut opladeradapter, der er egnet til opladning af batteriet (Figur 3). Under opladningen tændes indikatorlampen i bunden af produktet. Indikatorlyset slukker automatisk ved fuld opladning.

- 3.4 Sluk eller træk stikket ud efter fuld opladning for at undgå overbelastning og påvirkning af batteriets levetid (Figur 3) USB 5V oplader (mobil- og tabletoplader)

4. Advarsel

Du har købt et avanceret produkt, der opfylder højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Følg disse sikkerhedsstandarder nøje.

- 4.1 Brug ikke en skarp genstand til at punktere lighteren, dette er ikke en gaslighter. Desuden må lighteren ikke brænde.
- 4.2 Opbevares utilgængeligt for børn.
- 4.3 Produktet må ikke åbnes af ikke-autoriserede serviceteknikere.
- 4.4 Lighteren tåler ikke vand eller andre væsker.
- 4.5 Brug for eksempel en sømfil til at fjerne stearinrester rundt om polerne.
- 4.6 Brug kun dette produkt med opladere nævnt ovenfor! Ukorrekt brug kan forårsage eksplosionsfare.
- 4.7 Dette produkt er ikke egnet til belysning.
- 4.8 Hold altid produktet væk fra dit og andres ansigt eller hud. Sørg for, at lysbuen er helt slukket efter brug.
- 4.9 Dette produkt skal opbevares væk fra åben ild og holdes væk fra temperaturer på mere end 50 grader Celsius. Undgå langvarig solpåvirkning, såsom opbevaring i en glasbeholder eller i en bil. Dette kan forårsage overophedning, brand, funktionsfejl og kan reducere lysbuenes effekt.
- 4.10 Afbryd strømmen straks efter fuld opladning. Lad ikke et fuldt opladet batteri være tilsluttet en strømkilde, da overladning vil forkorte batteriets levetid.
- 4.11 Når du tænder et lys, fører du lyset ind i lysbuen (Figur 2), som hurtigt antænder lyset. Fjern aske og andet skidt i Pureflames hoved for ikke at påvirke lighterens funktion – evt. med et hårdt pust, rør ikke med dine fingre.